

Монтаж флизелиновых обоев

1.Подготовка поверхности.

Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, очищенной от грязи и пыли. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь невпитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Поверхности, окрашенные масляными красками, должны быть обработаны наждачной бумагой. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

2.Подготовка полос.

Разрежьте рулон на то количество полос, которое позволяет отрезать от него высота потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10 см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезано) до уверенного совпадения рисунка. **Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения.** Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по-порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

3. Наклейка покрытий.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ («Quelid флизелиновый», «Клео Ультра»). Разводить клей необходимо в соответствии с инструкцией на упаковке. Клеем покрывается стена. Сухое полотно обоев раскатайте на стене специальным валиком. Не используйте слишком много клея. Расход - около 150 гр/м.кв.

ВНИМАНИЕ!

Используете рекомендованный клей

Не используйте слишком много клея.

Не допускайте попадания клея на поверхность материала.

Важно.

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.